



Rumbik

Инструкция по эксплуатации

Нейротренажёр,
баланси́р для рук
Rumbik улитка

Нейротренажёр, баланси́р для рук улитка

Балансир - отличное средство
для развития координации движений.

Нейротренажёры применяются для занятий
с детьми, которым необходимо укрепить
навыки концентрации внимания,
улучшить зрение, развить речевые
способности.

Применение

С балансиром могут заниматься дети от 3-х лет.

Цель игры - прокатить один или два шарика
по лабиринту, удерживая доску руками.

Для увеличения эффективности занятий можно
использовать подвижную опору - балансировочную
доску или полусферу.

Дополнительное упражнение - прохождение
лабиринта, когда шарики двигаются пальцами
или с помощью карандаша с открытыми или
закрытыми глазами.

Эксплуатация и уход за изделием

Изделие не требует специального ухода.

При необходимости поверхность можно протирать тканевыми салфетками.

Не оставлять изделие под влиянием влаги на длительное время, сразу вытирать насухо.

Исключить использование абразивных губок и чистящих средств, содержащих абразивные частицы.

Хранение и эксплуатация допускаются в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, с относительной влажностью, не превышающей 60% и температурой в пределах от +10°C до +40°C.

Беречь от длительного пребывания под прямыми лучами солнца.

Rumbik

Характеристики

Размеры 440x290x18 мм.

Материал - берёзовая фанера.

Покрытие - масло для дерева.

В комплект входят два стальных шарика.

Гарантийные обязательства

Как изготовитель,
мы гарантируем отсутствие
дефектов и в течение
24 месяцев со дня продажи
обязуемся заменить изделие
в случае поломки.

Rumbik
мебельная фабрика

 rumbiklab
 rumbiklab
info@rumbik.com
+7 919 705-91-60

