

Rumbik



Инструкция по сборке и эксплуатации

Растущий стул
Rumbik Smart

Характеристики изделия


Размеры (В, Ш, Г) – 70 х 42 х 45 см.

Вес в сборе без упаковки – 5,2 кг.

Материал – берёзовая фанера.

Допустимая статическая нагрузка – 130 кг.

Комплектация и схема сборки



В комплект входит набор крепежа:

винт М6 – 8 шт., гайка-бочонок М6 – 8 шт.,

пластиковые ножки – 4 шт., фетровые накладки

на ножки – 4 шт., шестигранный ключ – 1 шт.

Сборка стула

1. Вставьте пластиковые ножки в нижние отверстия боковин.
2. Сложите верхнюю и нижнюю части одной из боковин стула и присоедините к ним один из ригелей.
3. Присоедините три оставшихся ригеля к этой же боковине стула.



Гайки-бочонки устанавливаются шлицем наружу.

Сначала следует не затягивать винты, а лишь наживить их.

Рекомендуем устанавливать верхний ригель отверстиями к спинке, остальные ригели – отверстиями вниз.

4. Сложите части второй боковины и присоедините их к свободным торцам ригелей. Слегка затяните винты.
5. Вставьте сиденье в горизонтальные пазы боковин на нужную высоту и глубину.
6. Вставьте спинку в вертикальные пазы на нужную высоту и окончательно туго затяните все винты.




В собранном стуле все винты должны быть крепко затянуты!

Сиденье и спинка должны находиться точно в пазах, их свободное смещение не допускается!

Пластиковые опоры не предназначены для регулировки высоты стула.

Подбор высоты установки сиденья

Правильное расположение человека в положении сидя показано на рисунке.



В таблице приведены рекомендации по выбору уровня установки сиденья. Окончательный выбор положения сиденья зависит не только от роста, но также от пропорций и телосложения конкретного человека.

Рост ребёнка, см	Уровень установки сиденья
более 175	6 (верхний)
160 - 175	5
145 - 160	4
130 - 145	3
115 - 130	2
до 115	1 (нижний)

Rumbik

Регулировка стула

1. Удерживая спинку рукой, ослабьте верхний винт с одной из сторон и вытащите спинку.



2. Ослабьте средний винт на одной из боковин, переместите сиденье в новое положение и туго затяните винт.
3. Вставьте спинку в пазы на необходимую высоту и затяните верхний винт.

Гарантийные обязательства


Гарантийный срок эксплуатации – 10 лет.

Стул предназначен для личного, домашнего, семейного использования.

Гарантия не распространяется на отдельные детали и материалы. Подробные гарантийные обязательства опубликованы на Rumbik.com/warranty.

Эксплуатация и уход за изделием

1. Изделие не требует специального ухода. При необходимости следует протирать тканевыми салфетками. Не оставлять под влиянием влаги на длительное время, сразу вытирать насухо. Исключить использование абразивных губок и чистящих средств, содержащих абразивные частицы.
2. Хранение и эксплуатация допускаются в сухих и тёплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, с относительной влажностью, не превышающей 60% и температурой в пределах от +10°C до +40°C.
3. Беречь от длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.



Rumbik
мебельная фабрика

Rumbik.com – наш интернет-магазин

 rumbiklab

info@rumbik.com

+7 (499) 938-55-11