


Rumbik



Инструкция по сборке и эксплуатации

Растущая парта
Rumbik Smart

Комплектация и схема сборки



В комплект входит набор крепежа:
винт М6х60 – 8 шт., винт М6х30 – 6 шт.,
гайка-бочонок М6 – 2 шт., винтовые ножки – 4 шт.,
фетровые накладки на ножки - 4 шт.,
шестигранный ключ – 1 шт.

Характеристики изделия

Размеры (В, Ш, Г) – 75 x 82 x 57 см.

Вес – 12 кг.

Материал – берёзовая фанера.

Допустимая статическая нагрузка – 150 кг.

Сборка парты

1. Установите винтовые ножки в нижние части боковин.
2. У каждой из боковин совместите переднюю и заднюю части, затяните винтами М6х30.
3. Для сборки каркаса соедините боковины ригелем, затяните винты М6х60.



Гайки-бочонки устанавливаются шлицем наружу.

4. Винтами М6х60 прикрутите кронштейны к столешнице так, чтобы они не выступали за её край.
5. Собранный столешницу присоедините к каркасу. Винты М6х30 установите сначала в прорези, а затем в отверстия кронштейнов. После этого туго затяните все винты.

Регулировка

1. Отсоедините столешницу от боковин, открутив соответствующие винты.
2. Переставьте столешницу на необходимый уровень и туго зафиксируйте с помощью винтов.

Варианты использования

1. С горизонтальной столешницей



2. С наклонной столешницей
(передняя часть столешницы установлена на 1 уровень ниже задней)



Rumbik

Подбор высоты столешницы

В таблице приведены рекомендации по выбору уровня горизонтальной установки столешницы. Окончательный выбор зависит не только от роста, но также от пропорций и телосложения конкретного человека.

Рост ребёнка, см	Уровень установки столешницы
более 175	<input type="radio"/> 6 (верхний)
160 - 175	<input type="radio"/> 5
145 - 160	<input type="radio"/> 4
130 - 145	<input type="radio"/> 3
115 - 130	<input type="radio"/> 2
до 115	<input type="radio"/> 1 (нижний)

Гарантийные обязательства


Гарантийный срок эксплуатации – 10 лет.

Парта предназначена для личного, домашнего, семейного использования.

Гарантия не распространяется на отдельные детали и материалы. Подробные гарантийные обязательства опубликованы на Rumbik.com/warranty

Эксплуатация и уход за изделием

1. Изделие не требует специального ухода. При необходимости следует протирать тканевыми салфетками. Не оставлять под влиянием влаги на длительное время, сразу вытирать насухо. Исключить использование абразивных губок и чистящих средств, содержащих абразивные частицы.
2. Хранение и эксплуатация допускаются в сухих и тёплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, с относительной влажностью, не превышающей 60% и температурой в пределах от +10°C до +40°C.
3. Беречь от длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.



Rumbik
мебельная фабрика

Rumbik.com – наш интернет-магазин

 rumbiklab

info@rumbik.com

+7 (499) 938-55-11